

### คู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์ HP Compaq Business PC dc7600 Convertible Minitower

หมายเลขเอกสาร: 384568-281

พฤษภาคม 2005

คู่มือนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอัพเกรคเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้

© ลิขสิทธิ์ 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ประกอบในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกัน อย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามนำเอกสารนี้ และบางส่วนของเอกสารนี้ ไปทำการถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ หรือแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Hewlett-Packard Company



คำเตือน: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือสูญเสียข้อมูล

#### คู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์

HP Compaq Business PC dc7600 Convertible Minitower

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (พฤษภาคม 2005)

หมายเลขเอกสาร: 384568-281

# สารบัญ

1	คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน
	ส่วนประกอบที่แผงค้านหน้า
	ส่วนประกอบที่แผงค้านหลัง
	แป้นพิมพ์
	การใช้ปุ่มโลโก้ Windows
	ฟังก์ชันพิเศษของเมาส์
	ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์
	การเปลี่ยนจากแบบมินิทาวเวอร์เป็นแบบเคสก์ทอป
	การเปลี่ยนจากแบบเคสก์ทอปเป็นแบบมินิทาวเวอร์
2	การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
	คุณสมบัติพร้อมใช้
	คำเตือนและข้อควรระวัง
	ล็อค Smart Cover
	การใช้คีย์ Smart Cover FailSafe
	การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
	การใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่
	การถอดแผงด้านหน้า
	การใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม
	การถอดุฝาปิดในแผงด้านหน้า
	การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม
	DIMM
	DDR2-SDRAM DIMM 2–9
	การบรรจุซื้อกเก็ต DIMM
	การติดตั้งหบ่วยความจำ DIMM 2–12

	การติดตั้งหรือถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน ตำแหน่งของใครฟ์ การติดตั้งใครฟ์เพิ่มเติม การติดตั้งไดรฟ์ออปติกัลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ถอดออกได้. การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ SATA ในช่องใส่ไครฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว การถอดไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์.	2–21 2–22 2–24 2–27
_		2–30
A	รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
В	การเปลี่ยนแบตเตอรี่	
C	การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย	
	การติดตั้งลี้อครักษาความปลอดภัย ตัวลี้อกสายเกเบิล กุญแจล็อก ลี้อกชนิดหนีบเข้ากับโครงเครื่องแบบสากล	C-1 C-2
D	การคายประจุไฟฟ้าสถิต	
	การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต	
E	คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องและการเตรียมการขนย้าย	
	คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องและการดูแลรักษาเครื่องข้อควรระวังสำหรับไดรฟ์ออปติกัล	E-2 E-2 E-2
	ความปลอดภัย การเตรียมการขนย้าย	

ดัชนี

## คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

### คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน


คอมพิวเตอร์ HP Compaq แบบมินิทาวเวอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้สามารถใช้งาน เป็นแบบเคสก์ทอปได้อย่างง่ายดายโดยคุณสมบัติต่างๆ อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในระบบ โปรครันยูทิลิตี การวินิจฉัยข้อบกพร่อง (จัดส่งพร้อมกับคอมพิวเตอร์บางรุ่นเท่านั้น) คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีนี้จะอยู่ใน คู่มือการแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics



โครงแบบมินิทาวเวอร์แบบปรับเปลี่ยนได้


### ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า

#### ลักษณะการจัดวางใดรฟ์อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น



#### ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า ไดรฟ์ออปติคัล ปุ่มนำออกของไดรฟ์ออปติคัล 7 ไฟสถานะเปิดเครื่องแบบสองสถานะ ไฟแสดงสถานะการทำงานของไดรฟ์ออปติคัล 0 6 ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ (อุปกรณ์เสริม) 0 9 ไฟแสดงสถานะการทำงานของดิสเก็ตต์ไดรฟ์ พอร์ต USB (Universal Serial Bus) 4 1 (อุปกรณ์เสริม) ปุ่มนำดิสเก็ตต์ออก (อุปกรณ์เสริม) ช่องเสียบหูฟัง 6 0 ไฟแสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์ ช่องเสียบไมโครโฟน 0 ไดรฟ์ออปติคัล ได้แก่ ไดรฟ์ CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW หรือ CD-RW/ DVD Combo

### ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง



#### ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง

0		ช่องเสียบสายไฟ	0	B	ช่องเสียบพอร์ตขนาน
2	è	ช่องเสียบเม้าส์ PS/2 (เขียว)	8	₽	ช่องเสียบจอภาพ
6		ช่องเสียบแป้นพิมพ์ PS/2 (ม่วง)	0	<b>₩</b>	ช่องเสียบสัญญาณออกสำหรับ อุปกรณ์เสียงที่ใช้ไฟ (เขียว)
4	•	Universal Serial Bus (USB)	0	<b>→</b>	ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า (น้ำเงิน)
6	IOIOI	ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม	0	₫	ช่องเสียบไมโครโฟน (ชมพู)
0	무무	ช่องเสียบเน็ตเวิร์ก RJ-45			




ตำแหน่งและจำนวนของช่องเสียบอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น

หากติดตั้งการ์ดแสดงผล PCI Express ในคอมพิวเตอร์ ช่องเสียบจอภาพบนเมนบอร์ดจะไม่ทำงาน

หากติดตั้งการ์ดแสดงผล ADD2 แบบมาตรฐานไว้ ช่องเสียบบนการ์ดดังกล่าวและบนเมนบอร์ดจะสามารถใช้งาน ในเวลาเดียวกัน คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างในโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้ ช่องเสียบทั้งสองช่องได้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการบูต โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics

### แป้นพิมพ์



ส่วนา	- ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์		
0	🕩 ปุ่มฟังก์ซัน ทำหน้าที่พิเศษต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้		
2	ปุ่มการแก้ไข	รวมถึงปุ่มต่อไปนี้: Insert, Home, Page Up, Delete, End และ Page Down	
6	ไฟแสดงสถานะ	แสดงสถานะของคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Num Lock, Caps Lock และ Scroll Lock)	
4	ปุ่มตัวเลข	ทำงานเหมือนกับปุ่มบนเครื่องคิดเลข	
6	ปุ่มลูกศร	ใช้ค้นหาเอกสารหรือเว็บไซต์ ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับเคลื่อนไปทางซ้าย ขวา บน และล่าง แทนการใช้เมาส์	
6	ปุ่ม Ctrl	ใช้ร่วมกับปุ่มอื่น โดยจะมีผลต่างกันไปในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่คุณใช้	
0	ปุ่มแอปพลิเคชัน*	ใช้ (เหมือนปุ่มขวาของเมาส์) เปิดเมนูป๊อปอัพในแอปพลิเคชันของ Microsoft Office อาจใช้เรียกฟังก์ชันอื่นในแอปพลิเคชันอื่นๆ	
8	ปุ่มโลโก้ Windows*	ใช้เปิดเมนู Start ใน Microsoft Windows ใช้ร่วมกับปุ่มอื่นเพื่อเรียก ฟังก์ชันต่างๆ	
0	ปุ่ม Alt	ใช้ร่วมกับปุ่มอื่น โดยจะมีผลต่างกันไปในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่คุณใช้	
* มีใ	ห้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น		

### การใช้ปุ่มโลโก้ Windows

ใช้ปุ่มโลโก้ Windows ร่วมกับปุ่มอื่นๆ เพื่อใช้ฟังก์ชันที่มีให้ในระบบปฏิบัติการ ของ Windows โปรคดูที่หัวข้อ "แป้นพิมพ์" เพื่อระบุปุ่มโลโก้ Windows

ปุ่มโลโก้ Windows	แสดงหรือซ่อนเมนู Start
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>d</b>	แสดงเดสก์ทอป
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>m</b>	ย่อขนาดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดอยู่
ปุ่ม <b>Shift</b> + ปุ่มโลโก้ Windows + <b>m</b>	ยกเลิกการย่อขนาดแอปพลิเคชันทั้งหมด
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>e</b>	เปิดโปรแกรม My Computer
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>f</b>	เริ่มคำสั่ง Find Document
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>Ctrl</b> + <b>f</b>	เริ่มคำสั่ง Find Computer
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>F1</b>	เปิดวิธีใช้ Windows
ปุ่มโลโก้ Windows + I	ทำการล็อคคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับโดเมนของเน็ตเวิร์ก หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้ หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับโดเมนของเน็ตเวิร์ก
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>r</b>	เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Run
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>บ</b>	เริ่มคำสั่ง Utility Manager
ปุ่มโลโก้ Windows + <b>Tab</b>	ใช้ปุ่มถัดไปของทาสก์บาร์

### ฟังก์ชันพิเศษของเมาส์

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะสนับสนุนการใช้เมาส์และฟังก์ชันที่กำหนดให้กับ ปุ่มของเมาส์แต่ละปุ่มจะขึ้นกับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ด้วย

### ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์


กอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีซีเรียลนัมเบอร์เฉพาะเครื่องและหมายเลข ID ของ ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ที่ฝาครอบด้านบนของคอมพิวเตอร์โปรดเก็บหมายเลขเหล่านี้ไว้ เพื่อใช้เมื่อต้องการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า



ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และหมายเลข ID ของผลิตภัณฑ์

### การเปลี่ยนจากแบบมินิทาวเวอร์เป็นแบบเดสก์ทอป

- 1. หากคุณลีอคเครื่องด้วยลีอค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออก จากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดด้านข้างดังอธิบายไว้ในหัวข้อ "การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์"
- 4. ถอดแผงด้านหน้าดังอธิบายไว้ในหัวข้อ "การถอดแผงด้านหน้า"
- 5. ถอดสายไฟและสายสัญญาณทั้งหมดจากด้านหลังใครฟ์ในช่องใส่ใครฟ์ ขบาด 5.25 บิ้ว
- 6. เมื่อต้องการปลดใครฟ์ออกจากช่องใส่ขนาด 5.25 นิ้ว ยกแถบปลดบนตัวล็อก สีเขียวของโครงใครฟ์ออกขณะที่ยกแถบปลด ให้เลื่อนใครฟ์ออกจากช่องใครฟ์ ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้สำหรับใครฟ์ 5.25 นิ้ว แต่ละตัว



ดึงไดรฟ์ 5.25 นิ้ว ออกจากช่องไดรฟ์ (Minitower)

7. ก่อนที่จะติดตั้งใครฟ์แต่ละตัวในโครงเครื่องอีกครั้ง หันโครงเครื่องให้ตรงกับ ใครฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ใครฟ์ควรจะขนานกับโครงใครฟ์ที่มีตัวล็อคสีเขียว



#### การติดตั้งไดรฟ์ในลักษณะการจัดวางแบบเดสก์ทอป

8. ค่อยๆ เลื่อนใครฟ์เข้าไปในช่องที่ว่างอยู่ด้านบนสุดจนกระทั่งล็อกเข้าที่เมื่อใส่ ใครฟ์เข้าที่แล้ว ตัวล็อกใครฟ์จะยึดใครฟ์ไว้ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้สำหรับใครฟ์ แต่ละตัว



ข้อควรระวัง: ช่องไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้ว ช่องล่างสุดจะมีความลึกสั้นกว่าสองช่องบนช่อง ล่างสุดนี้ใช้กับไดรฟ์ที่มีความลึกไม่เกิน 17 ซม. (6.7 นิ้ว) รวมถึงสายเคเบิลที่ติดอยู่ ด้านหลังไดรฟ์ อย่าพยายามใส่ไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่นไดรฟ์ออปติคัล ลงในช่อง ล่างสุดนี้ เพราะอาจสร้างความเสียหายกับไดรฟ์และเมนบอร์ดได้


ในการติดตั้งไดรฟ์ หากใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้ไดรฟ์เสียหายได้

- 9. ต่อสายไฟและสายสัญญาณของใครฟ์ในช่องใส่ใครฟ์ขนาค 5.25 นิ้ว
- 10. ถอดแผงข่อขของฝาปิด ดังอธิบายไว้ในหัวข้อ "การถอดฝาปิดในแผงด้านหน้า"



ข้<mark>อคว</mark>รระวัง: ยึดแผงย่อยไว้ตรง ๆ ขณะที่ดึงออกจากแผงด้านหน้า การดึงแผงย่อยออก ในมุมอื่น ๆ อาจทำให้ขาที่เรียงตรงกันภายในแผงด้านหน้าเสียหาย

11. จัดวางตำแหน่งฝาปิดของแผงด้านหน้าอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมสำหรับ การจัดวางโครงแบบเดสก์ทอป 12. จัดวางตำแหน่งแผงย่อย (หมุนได้ 90°) โดยใช้โลโก้อยู่ที่ด้านล่าง จากนั้น กดให้เข้าลื่อกกับแผงปิด




การเปลี่ยนจากแบบมินิทาวเวอร์เป็นแบบเดสก์ทอป

- 13. ใส่แผงด้านหน้าและแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่
- 14. ต่ออุปกรณ์ภายนอก
- 15. หากคุณล็อกคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อล็อกและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง


### การเปลี่ยนจากแบบเดสก์ทอปเป็นแบบมินิทาวเวอร์

- 1. หากคุณลีอคเครื่องด้วยลีอค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอค
- 2. ปีดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออก จากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดด้านข้างดังอธิบายไว้ในหัวข้อ "การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์"
- 4. กอดแผงด้านหน้าดังอธิบายไว้ในหัวข้อ "การกอดแผงด้านหน้า"
- 5. ถอคสายไฟและสายสัญญาณทั้งหมดจากด้านหลังใครฟ์ในช่องใส่ใครฟ์ ขบาด 5 25 บิ๊ว
- 6. ในการถอดไดรฟ์ออกจากช่องไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้ว ให้กดลงตรงจุดล็อก ไดรฟ์สีเหลือง ดังภาพขณะที่กดตัวล็อกไดรฟ์ ให้ดึงไดรฟ์ออกจากช่องใส่



การถอดไดรฟ์ 5.25 นิ้ว ออกจากช่องไดรฟ์ (Desktop)

7. ก่อนที่จะติดตั้งใครฟ์แต่ละตัวในโครงเครื่องอีกครั้ง ให้หันใครฟ์ไปในทิศทาง เดียวกับใครฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ด้านล่างของใครฟ์ควรจะขนานกับตัวล็อค สีเหลือง



#### การติดตั้งไดรฟ์ในเครื่องแบบมินิทาวเวอร์

8. ค่อยๆ เลื่อนใครฟ์เข้าไปในช่องที่ว่างอยู่ด้านบนสุดจนกระทั่งลีอกเข้าที่ เมื่อใส่ใครฟ์เข้าที่แล้ว ตัวลีอกไครฟ์จะยึดไครฟ์ไว้ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้ สำหรับไครฟ์แต่ละตัว



ข้อควรระวัง: ช่องไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้ว ช่องล่างสุดจะมีความลึกสั้นกว่าสองช่องบนช่อง ล่างสุดนี้ใช้กับไดรฟ์ที่มีความลึกไม่เกิน 17 ซม. (6.7 นิ้ว) รวมถึงสายเคเบิลที่ติดอยู่ ด้านหลังไดรฟ์ อย่าพยายามใส่ไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่นไดรฟ์ออปติคัล ลงในช่อง ล่างสุดนี้ เพราะอาจสร้างความเสียหายกับไดรฟ์และเมนบอร์ดได้


ในการติดตั้งไดรฟ์ หากใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้ไดรฟ์เสียหายได้

- 9. ต่อสายไฟและสายสัญญาณของใครฟ์ในช่องใส่ใครฟ์ขนาค 5.25 นิ้ว
- 10. ถอดแผงย่อยของฝาปิด ดังอธิบายไว้ในหัวข้อ "การถอดฝาปิดในแผงด้านหน้า"



ข้อควรระวัง: ยึดแผงย่อยไว้ตรง ๆ ขณะที่ดึงออกจากแผงด้านหน้า การดึงแผงย่อยออก ในมมอื่น ๆ อาจทำให้ขาที่เรียงตรงกันภายในแผงด้านหน้าเสียหาย

- 11. จัดวางตำแหน่งฝาปิดของแผงด้านหน้าอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมสำหรับ การจัดวางโครงแบบมินิทาวเวอร์
- 12. จัดวางตำแหน่งแผงย่อย (หมุนได้ 90°) โดยใช้โลโก้อยู่ที่ด้านล่าง จากนั้น กดให้เข้าล็อกกับแผงปิด



การเปลี่ยนจากแบบเดสก์ทอปเป็นแบบมินิทาวเวอร์

- 13. ใส่แผงด้านหน้าและแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่
- 14. ต่ออุปกรณ์ภายนอก
- 15. หากคุณล็อคคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อล็อคและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง

### การอัพเกรดฮาร์ดแวร์

### คุณสมบัติพร้อมใช้

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อการอัพเกรคและการซ่อมบำรุง ขั้นตอนการติดตั้งส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ในบทนี้ สามารถกระทำได้โดยไม่จำเป็น ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ

#### คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนที่จะลงมืออัพเกรคอุปกรณ์ โปรคอ่านคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคำเตือน ในคู่มือนี้อย่างละเอียด



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าซ็อตและ/หรือพื้นผิวที่ร้อน ควรถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง และให้ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ เย็นลงก่อนที่จะสัมผัส



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ โปรดอย่าต่อสายสำหรับการสื่อสาร/สายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบของคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เฟชของเน็ตเวิร์ก (NIC)



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เสริมเสียหายได้ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณ ได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์ โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"



ข้อควรระวัง: เมื่อคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ จะมีแรงดันไฟฟ้า ในเมนบอร์ดตลอดเวลา คุณจะต้องถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดแผงปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเมนบอร์ด

#### ล็อค Smart Cover



ล็อค Smart Cover เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีให้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น

ล็อก Smart Cover เป็นล็อกฝาปิดเครื่องที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ โดยใช้รหัสผ่าน ในการตั้งค่า ล็อคนี้จะป้องกันการเข้าถึงส่วนประกอบภายในของเครื่องโดยไม่ได้ รับอนุญาต คอมพิวเตอร์นี้ส่งถึงมือคุณ โดยที่ถือค Smart Cover อยู่ในตำแหน่ง ปลดล็อก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับล็อก Smart Cover ใน คู่มือ การจัดการเคสก์ทอป ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics

#### การใช้คีย์ Smart Cover FailSafe

หากคุณใช้งานล็อค Smart Cover และไม่สามารถป้อนรหัสผ่านเพื่อตัดการทำงาน ของล็อก คุณจะต้องใช้กีย์ Smart Cover FailSafe เพื่อเปิดฝาเครื่องคุณจะต้องใช้ กุญแจเพื่อเข้าถึงส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีต่อไปนี้:

- ไฟด้าเ
- การเริ่มระบบล้มเหลว
- ส่วนประกอบของระบบ (เช่น โพรเซสเซอร์หรือแหล่งจ่ายไฟ) ล้มเหลว
- ลืมรหัสผ่าน



กุญแจ Smart Cover FailSafe เป็นเครื่องมือพูโศษที่สามารถสั่งซื้อได้จาก HP โปรดเตรียมการให้พร้อม ด้วยการสั่งซื้อกุญแจนี้ก่อนที่คุณจะต้องใช้งานจริง

#### ในการรับกุญแจ FailSafe:

- ติดต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP สั่งซื้อ PN 166527-001 สำหรับกุญแจแบบประแจ หรือ PN 166527-002 สำหรับกุญแจแบบไขควง
- โปรคดูที่เว็บไซต์ของ HP (www.hp.com) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ การสั่งซื้อ
- ติดต่อหมายเลขที่เหมาะสมในใบรับประกับ

วิธีเปิดแผงปิดในขณะที่ล็อก Smart Cover ทำงาน:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอก ทั้งหมด
- 3. ใช้กี่ย์ Smart Cover FailSafe Key เพื่อถอดสกรูป้องกันการจัดแจะที่ยึดถือก Smart Cover กับโครงเครื่องออก



#### การถอดสกรูล็อค Smart Cover

4. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โปรดดูที่ "การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์" ในการติดตั้งถือค Smart Cover กลับคืน ให้ชืดถือคเข้าที่ด้วยสกรูป้องกัน การงัดแงะ


### การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

- 1. หากคุณลีอคเครื่องด้วยลีอค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอคสายไฟออกจากเค้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอก ทั้งหมด



ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดแผงปิดด้านข้าง ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ปิดลงอย่าง สมบรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

- 4. วางคอมพิวเตอร์ให้ฐานด้านกว้างของเครื่องอยู่ด้านล่างเพื่อความมั่นคง
- 5. ยกที่จับของแผงปิดด้านข้างขึ้น **1** แล้วเลื่อนแผงปิดไปด้านหลังประมาณ 2.5 ซม. (1 นิ้ว) จากนั้นยกขึ้นและถอดออกจากเครื่อง **2**



การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

### การใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่

- 1. วางคอมพิวเตอร์ให้ฐานด้านกว้างของเครื่องอยู่ด้านล่างเพื่อความมั่นคง
- 2. กะตำแหน่งแถบยึดของฝาปิดให้ตรงกับช่องที่โครงเครื่อง จากนั้นเลื่อนฝาปิด เข้าไปลงล็อกเข้าที่




#### การใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่

3. หากคุณลี่อกคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อลี่อกและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง

#### การถอดแผงด้านหน้า


- หากกุณลีอกเครื่องด้วยลีอก Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ กอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่ากอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอก
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออก จากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4. ดันแท็บสำหรับคลายสองตัว **1** จากนั้นหมุนแผงค้านหน้าออกจากโครงเครื่อง เพื่อปลดออก **2**



การถอดแผงด้านหน้า

### การใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม

เมื่อใส่แผงด้านหน้ากลับคืน โปรดตรวจสอบว่าบานพับด้านล่างอยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้องในโครงเครื่อง **1** ก่อนที่จะหมุนแผงด้านหน้าเข้าที่เดิม **2** 




การใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม

### การถอดฝาปิดในแผงด้านหน้า

- 1. หากคุณลีอคเครื่องด้วยลีอค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออก จากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วจึงถอดแผงด้านหน้า
- 4. ค่อยๆ คึงแผงย่อยออก โดยที่มีแผงด้านหน้ายึดอยู่ภายใน ให้พ้นจากแผงหน้า และถอดฝาปิดที่ต้องการออก



ข้อควรระวัง: ยึดแผงย่อยไว้ตรง ๆ ขณะที่ดึงออกจากแผงด้านหน้า การดึงแผงย่อยออก ในมุมอื่น ๆ อาจทำให้ขาที่เรียงตรงกันภายในแผงด้านหน้าเสียหาย



การถอดฝาปิดในแผงด้านหน้าออกจากแผงย่อย (แสดงภาพแบบเดสก์ทอป)



ขณะที่ใส่แผงย่อยกลับคืน โปรคตรวจสอบว่าขาของแผงและฝาปิดในแผงด้านหน้า ที่มี อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโลโก้บนแผงย่อยควรจะอยู่ที่ด้านล่างของแผงย่อย หากตั้งในทิศทางที่ถูกด้อง

### การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งหน่วยความจำ double data rate 2 synchronous dynamic random access memory (DDR2-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMM)

#### **DIMM**

ซื่อกเก็ตหน่วยความจำบนเมนบอร์คสามารถใช้กับ DIMM มาตรฐาน 4 ตัว สลื่อตหน่วยความจำเหล่านี้จะมีหน่วยความจำ DIMM ติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด หากคุณต้องการใช้จำนวนหน่วยความจำสูงสุดเท่าที่ระบบสนับสนุน คุณอาจต้อง เปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำที่ตั้งค่าเป็นโหมคประสิทธิภาพสูงสองแชนเนล ขนาด ไม่เกิบ 4 กิกะไบต์

#### **DDR2-SDRAM DIMM**

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม จะต้องใช้ DIMM แบบ DDR2-SDRAM:

- มาตรฐาน 240 ขา
- unbuffered PC2-4200 533 MHz
- DDR2-SDRAM DIMM 1.8 โวลต์

DDR2-SDRAM DIMM ดังกล่าวยังจะต้อง:

- รองรับ CAS latency 4 (CL = 4) for DDR2/533 MHz
- มีข้อมูล SPD ของ JEDEC ตามที่บังคับไว้

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังรองรับ:

- เทคโนโลยีหน่วยความจำที่ไม่ใช่ ECC ขนาด 256Mbit, 512Mbit
   และ 1Gbit
- DIMM แบบด้านเดียวและแบบสองด้าน
- DIMM ที่สร้างจากอุปกรณ์ DDR รุ่น x8 และ x16 ส่วน DIMM ที่สร้าง จาก SDRAM รุ่น x4 ไม่ได้รับการสนับสนุน




ระบบจะไม่เริ่มทำงานถ้าหากคุณติดตั้ง DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

### การบรรจุซ็อกเก็ต DIMM

ระบบจะทำงานในโหมคแชนเนลเคียว โหมคอะซิเมตริกสองแชนเนล หรือโหมค อินเตอร์ลีฟประสิทธิภาพสูงสองแชนเนลโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้ง ของ DIMM

- ระบบจะทำงานในโหมดแชนเนลเดียวหากบรรจุ DIMM ในซ็อกเก็ตเพียง แชนเนลเดียว
- ระบบจะทำงานในโหมดอะซิเมตริกสองแชนเนลหากความจุหน่วยความจำ ทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล A ไม่เท่ากับความจุหน่วยความจำทั้งหมด ของ DIMM ในแชนเนล B
- ระบบจะทำงานในโหมดอินเตอร์ลีฟสองแชนเนลประสิทธิภาพสูงหากความจุหน่วยความจำทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล A เท่ากับความจุหน่วยความจำทั้งหมดของ DIMM ในแชนเนล B อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและความกว้างของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันระหว่างแชนเนล ตัวอย่างเช่น หากแชนเนล A บรรจุ DIMM ขนาด 256MB สองชุด และแชนเนล B บรรจุ DIMM ขนาด 512MB หนึ่งชุด ระบบก็จะทำงานในโหมดอินเตอร์ลีฟ
- ไม่ว่าในโหมดใด ความเร็วสูงสุดในการทำงานจะถูกกำหนดด้วย DIMM ที่ช้า ที่สุดในระบบ

มีชื่อกเก็ต DIMM ทั้งหมคสี่ซื่อกเก็ตบนเมนบอร์ค สองซื่อกเก็ตต่อหนึ่งแชนเนล ซื่อกเก็ตดังกล่าวจะระบุว่าเป็น XMM1, XMM2, XMM3 และ XMM4 ซื่อกเก็ต XMM1 และ XMM2 ทำงานในแชนเนล A ส่วนซื่อกเก็ต XMM3 และ XMM4 ทำงานในแชนเนล B



#### ตำแหน่งของซ็อกเก็ต DIMM

รายการ	คำอธิบาย	สีของซ็อกเก็ต
0	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM1, แชนเนล A	สีดำ
0	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM2, แชนเนล A	สีขาว
•	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM3, แชนเนล B	สีดำ
4	ช็อกเก็ต DIMM ที่ XMM4, แชนเนล B	สีขาว

### การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM



ข้อควรระวัง: ช็อกเก็ตสำหรับหน่วยความจำมีหน้าสัมผัสเป็นทองคำ ดังนั้น เมื่ออัพเกรด หน่วยความจำ คุณจะต้องใช้โมดูลหน่วยความจำที่มีหน้าสัมผัสเป็นทองคำเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและ/หรือการเกิดสนิมจากการใช้หน้าสัมผัสโลหะที่เข้ากันไม่ได้



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำความเสียหายแก่ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่อง คอมพิวเตอร์และการ์ดอุปกรณ์เสริม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมี การลงกราวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"




ข้อควรระวัง: เมื่อทำงานกับโมดูลหน่วยความจำ โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับ หน้าสัมผัสใด ๆ ซึ่งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหาย

- 1. หากคุณลีอคเครื่องด้วยลีอค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลีอค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอคสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอคสายออกจากอุปกรณ์ภายนอก ทั้งหมด
- 4. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 5. หาตำแหน่งของซ็อกเก็ตโมคูลหน่วยความจำบนเมนบอร์ค



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน โปรดรอให้ส่วนประกอบ ภายในเย็นลงก่อนที่จะสัมผัส 6. เปิดสลักทั้งสองด้านของซ็อกเก็ตหน่วยความจำ 🛈 และใส่โมคูลหน่วยความจำ ลงในซ็อกเก็ต 2



#### การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM



คุณจะสามารถติดตั้งหน่วยความจำได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น โดยดูให้ร่องของ โมคูลตรงกับแท็บที่ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ



🔪 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้บรรจุหน่วยความจำในซ็อกเก็ตโดยใช้ ความจุหน่วยความจำของแชนเนล  ${f A}$  เท่ากับความจุหน่วยความจำ ของแชนเนล  ${f B}$ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี DIMM ติคตั้งไว้แล้วในซ็อกเก็ต XMM1 และคุณต้องการ จะใส่ DIMM ชุดที่สอง คุณก็ควรที่จะติดตั้ง DIMM ที่มีความจูเท่ากัน ลงในซ็อกเก็ต XMM3 หรือ XMM4


> 7. ดันโมคูลหน่วยความจำลงในซ็อกเก็ต คูให้แน่ใจว่าโมคูลสอดเข้าไปจนสุด และเข้าที่แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าสลักอยู่ในตำแหน่งปิด 3

- 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7 สำหรับการติดตั้งโมคูลหน่วยความจำเพิ่มเติม
- 9. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าที่
- 10. หากคุณล็อคคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อล็อคและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง

ระบบคอมพิวเตอร์ควรรับรู้ถึงหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นได้เมื่อคุณเปิดเครื่องครั้งถัดไป

### การติดตั้งหรือถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น

คอมพิวเตอร์นี้มีสล็อตเอ็กซ์แพนชันสำหรับการ์ค PCI อยู่สองสล็อต ที่สามารถ ใส่การ์ดเอ็กซ์แพนชันที่มีความยาวถึง 17.46 ซม. (6.875 นิ้ว) ได้ นอกจากนี้ ยังมีสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express x1 หนึ่งสล็อต และสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express x16 อีกหนึ่งสล็อต



#### ตำแหน่งสล็อตเอ็กซ์แพนซัน

รายการ	คำอธิบาย
0	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI
0	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI
•	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x 1
4	สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x16




🔪 บางรุ่นจะร่วมการ์คขยาย PCI ตัวเสริม ซึ่งจะขยายสลีอต PCI เอ็กซ์แพนชัน ในบอร์คเพิ่มอีก 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง



คุณสามารถติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ลงใน สล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x16 ใค้


#### เมื่อต้องการติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน:

- 1. หากคุณลี่อคเครื่องด้วยลี่อค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดลี่อค
- 2. ปิดเครื่องกอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอก ทั้งหมด
- 4. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 5. หาซ็อกเก็ตที่ว่างบนเมนบอร์ด และสล็อตเอีกซ์แพนชันที่เกี่ยวข้องที่ด้านหลัง ของโครงเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. ดันผลักแถบลีอคสีเขียวสองแถบออก ซึ่งอยู่ภายในโครงเครื่อง แล้วหมุนโยก สลักยึดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น



การเปิดตัวยึดสล็อคเอ็กซ์แพนชั้น

- 7. ก่อนติดตั้งการ์ดเอีกซ์แพนชัน ถอดฝาปิดสลีอตเอีกซ์แพนชันหรือการ์ด เอ็กซ์แพนชันตัวเก่าออก
  - ก. หากกุณต้องการจะติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชันลงในซ็อกเก็ตที่ว่างอยู่
     ให้ถอดฝาปิดสลีอตเอ็กซ์แพนชันที่ด้านหลังของโครงเครื่องคอมพิวเตอร์
     ยกฝาปิดสลีอตออกจากสลีอตเอ็กซ์แพนชัน




การถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น

พ. หากต้องการจะถอดการ์ด PCI แบบมาตรฐาน ให้จับปลายทั้งสองข้าง
ของการ์ด แล้วค่อยๆ โยกการ์ดจนส่วนที่เชื่อมต่อหลุดจากซ็อกเก็ต
คึงการ์ดขึ้นตรงๆ เพื่อถอดออก โปรดระวังไม่ให้การ์ดขูดขีดกับ
ส่วนประกอบภายในอื่นๆ



ก่อนที่จะถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันที่ติดตั้งไว้ ให้ปลดสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อ กับการ์ดดังกล่าว




การถอดการ์ด PCI เอ็กซ์แพนชันมาตรฐาน

ก. หากกุณกำลังถอดการ์ด PCI Express x16 ให้ดึงแขนยึดที่ด้านหลัง
ของซ็อกเก็ตการ์ดเอ็กซ์แพนชันให้กางออกจากการ์ด และค่อยๆ โยกการ์ด
จนกระทั่งขั้วต่อหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดึงการ์ดขึ้นตรงๆ เพื่อถอดออก
โปรดระวังไม่ให้การ์ดขูดขีดกับส่วนประกอบภายในอื่นๆ



ก่อนที่จะถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันที่ติดตั้งไว้ ให้ปลดสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อ กับการ์ดดังกล่าว




การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x16

- 8. เก็บการ์คไว้ในหีบห่อที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- 9. หากไม่ต้องการติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้นอันใหม่ ให้ใส่ฝาปิดสล็อต เอ็กซ์แพนชั้นเพื่อปิดช่องที่เปิดอยู่



ข้อควรระวัง: หลังจากถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น คุณต้องใส่การ์ดใหม่หรือฝาปิดสล็อต เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสมของส่วนประกอบภายในเครื่องในระหว่างการทำงาน 10. ในการติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชันใหม่ ให้เลื่อนโครงที่ปลายการ์ดลงไปในสลีอต ที่ด้านหลังของโครงเครื่อง และกดการ์ดลงไปให้แน่นในซ็อกเก็ตบนเมนบอร์ด



การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน




เมื่อกุณติดตั้งการ์คเอีกซ์แพนชัน โปรคตรวจสอบว่ากุณได้กดการ์คจนแน่น เพื่อให้ ส่วนที่เชื่อมต่อทั้งหมคอยู่ในซ็อกเกีตการ์คเอีกซ์แพนชันอย่างแน่นหนา

- 11. ปิดสลักยึดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน และดูให้แน่ใจว่าล็อกเข้าที่แน่นหนาแล้ว
- 12. ต่อสายเคเบิลภายนอกเข้ากับการ์ดที่ติดตั้ง หากจำเป็น ต่อสายเคเบิลภายใน เข้ากับเมนบอร์ด หากจำเป็นหากต้องการการ์คเสียง ให้ต่อสายสัญญาณเสียง เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียงที่อยู่บนเมนบอร์ดที่แสดงด้วยฉลาก "Aux" (ตำแหน่งทางขอบของเมนบอร์ดค้านหน้าช่องเสียบ PCI)
- 13. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
- 14. หากคุณล็อคกอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่ากอมพิวเตอร์เพื่อล็อคและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง

15. ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ หากจำเป็นโปรคดูที่ คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

### ตำแหน่งของไดรฟ์



#### ตำแหน่งของไดรฟ์สำหรับเดสก์ทอปและมินิทาวเวอร์

- ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้ว ที่มีความสูงครึ่งหนึ่ง จำนวนสามช่อง
   สำหรับไดรฟ์เสริม (โครงฮาร์ดดิสก์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับช่องไดรฟ์ เหล่านี้ สามารถซื้อได้จาก HP)
- ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่มีความสูงหนึ่งในสาม จำนวนหนึ่งช่อง
   (ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ขนาด 1.44 MB ตามที่แสดงในรูป)\*
- ช่องใส่ไดรฟ์ภายในขนาด 3.5 นิ้ว ที่มีความสูงหนึ่งในสาม จำนวน
  สองช่อง สำหรับฮาร์ดไดรฟ์

\*คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีฝาปิดติดตั้งอยู่ในตำแหน่งนี้ ขึ้นอยู่กับโครงแบบของ เครื่องคอมพิวเตอร์หากไม่มีไดรฟ์ติดตั้งไว้ในช่องใส่ดังกล่าว คุณก็สามารถที่จะ ติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (เช่น ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ ฮาร์ดไดรฟ์ หรือซิปไดรฟ์) ในภายหลัง

ในการตรวจสอบชนิค และขนาดของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ของคุณ ให้รันโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์โปรคดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics

## การติดตั้งไดรฟ์เพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์นี้รองรับไครฟ์ได้ถึงหกไครฟ์ ซึ่งอาจติดตั้งในลักษณะต่างๆ กันไป โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อติดตั้งไครฟ์เพิ่มเติม:

- ฮาร์คไดรฟ์ Serial ATA (SATA) ตัวหลักควรเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์
   SATA ตัวหลักบนเมนบอร์ค ที่ติดด้วยฉลาก P60 SATA 0 แล้วจึงเชื่อมต่อ ต่อฮาร์คไดรฟ์ SATA ตัวที่สองกับคอนโทรลเลอร์ SATA ตัวรองบนเมนบอร์ค ที่ติดด้วยฉลาก P61 SATA 1 จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ SATA ตัวที่สามกับ P62 SATA 2 และอุปกรณ์ SATA ตัวที่สี่กับ P63 SATA 3 HP ไม่รองรับการเชื่อมต่อฮาร์คไดรฟ์ SATA และ PATA 3.5 นิ้ว ใบเครื่องเดียวกับ
- ต่ออุปกรณ์ Parallel ATA (PATA) เพิ่มเติม เช่น ใครฟ์ออปติคัล เทป IDE และซิปไดรฟ์ เข้ากับคอนโทรลเลอร์ PATA (แสดงด้วยฉลาก P20 PRIMARY IDE) โดยใช้สายเคเบิลมาตรฐานแบบ 80 คอนดักเตอร์
- คุณสามารถติดตั้งใดรฟ์ขนาดความสูงหนึ่งในสามหรือครึ่งความสูงในช่อง ใส่ไดรฟ์แบบครึ่งความสูง
- คุณต้องติดตั้งสกรูตัวนำเพื่อให้มั่นใจว่าไครฟ์จะตรงกับโครงของไครฟ์และยึด อยู่กับที่อย่างแน่นหนา HP จัดเตรียมสกรูยึดพิเสษให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์ แล้วฮาร์ดไครฟ์จะใช้สกรูมาตรฐาน 6-32 ซึ่งสี่ตัวจะติดอยู่ที่โครงฮาร์ดไตรฟ์ ใต้แผงปิดเครื่องส่วนไดรฟ์อื่นๆ ทั้งหมดจะใช้สกรูแบบเมตริค M3 ซึ่งแปดตัว จะติดอยู่ที่โครงดิสเก็ตต์ไครฟ์ใต้แผงปิดเครื่อง สกรูแบบเมตริคของ HP จะเป็นสีดำส่วนสกรูมาตรฐานของ HP จะเป็นสีเงิน



ข้อควรระวัง: ในการป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์:

- หากคุณกำลังใส่หรือถอดฮาร์ดไดรฟ์ ให้ปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน จากนั้นปิดเครื่อง
   คอมพิวเตอร์ อย่าถอดฮาร์ดไดรฟ์ขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- ก่อนที่จะทำงานกับไดรฟ์ โปรดคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อน และในขณะที่ทำงานกับไดรฟ์
   โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเสียบของไดรฟ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต โปรดดูที่ ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"
- ถือไดรฟ์อย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกพื้น
- อย่าใช้แรงมากเกินไปขณะที่ใส่ไดรฟ์
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ใดรฟ์สัมผัสกับความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มี สนามแม่เหล็ก เช่น จอภาพหรือลำโพง
- หากจะต้องส่งไดรฟ์ทางไปรษณีย์ ให้บรรจุไดรฟ์ในซองบุวัสดุกันกระแทก หรือหีบห่อ กันกระแทกแบบอื่น ๆ และทำเครื่องหมายที่ด้านนอกหีบห่อว่า "Fragile: Handle With Care"

# การติดตั้งไดรฟ์ออปติคัลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ถอดออกได้




🔪 ไดรฟ์ออปติกัล ได้แก่ ใดรฟ์ CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW หรือ CD-RW/DVD Combo

- 1. หากคุณล็อคเครื่องด้วยล็อค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดล็อค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดแผงปิด คอมพิวเตอร์
- 3. ถอดแผงด้านหน้า
- 4. ติดตั้งสกฐตัวนำสองตัวในทั้งสองด้านของไครฟ์ 🗨



🔪 ใครฟออปติกัลและคิสเก็ตต์ใครฟ์จะใช้สกรูนำแบบเมตริค M3 สกรูนำแบบเมตริค เพิ่มเติมอีกแปคตัวจะจัดเตรียมไว้ให้ที่โครงคิสเก็ตต์ใครฟ์ใต้แผงปิดเครื่อง สกรู แบบเมตริคของ HP จะเป็นสีดำ



การติดตั้งไดรฟ์ 5.25 นิ้ว บนมินิทาวเวอร์ (บน) และเดสก์ทอป (ล่าง)

 ติดตั้งใครฟ์ในช่องใส่ใครฟ์ที่ด้องการโดยเลื่อนตัวใครฟ์เข้าด้านหน้าของ โครงใครฟ์ ❷ ตัวลี่อคไครฟ์จะขึดไครฟ์ในช่องใส่โดยอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง: ช่องไดรฟ์ขนาด 5.25 ช่องล่างสุดจะมีความลึกสั้นกว่าสองช่องบนช่องล่าง สุดนี้ใช้กับไดรฟ์ที่มีความลึกไม่เกิน 17 ชม. (6.7 นิ้ว) รวมถึงสายเคเบิลที่ติดอยู่ด้านหลัง ไดรฟ์ อย่าพยายามใส่ไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่นไดรฟ์ออปติคัล ลงในช่องล่างสุดนี้ เพราะอาจสร้างความเสียหายกับไดรฟ์และเมนบอร์ดได้

ในการติดตั้งไดรฟ์ หากใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้ไดรฟ์เสียหายได้



หากคุณต้องการติดตั้ง ใครฟ์ออปติคัลตัวที่สามในช่อง ใครฟ์ 5.25 นิ้ว ช่องถ่างสุด คุณต้องติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชันที่มีคอนโทรลเลอร์ IDE และสายเคเบิล (ไม่ได้ จัดไว้ให้) ด้วย เพราะคอนโทรลเลอร์ IDE ตัวรอง สนับสนุนใครฟ์เพียงสองตัว เท่านั้น



หากกุณกำลังติดตั้งใครฟ์เสริมตัวที่สาม กุณจะต้องถอดสายที่รัดขั้วต่อสายใฟเสริม ออกก่อน

6. เสียบสายไฟและสายเคเบิลสัญญาณที่ด้านหลังของไครฟ์



#### การต่อสายเคเบิลของไดรฟ์

- 7. ถอดฝาปิดในแผงด้านหน้าออกจากแผงย่อยด้านในของแผงหน้าโปรดดูหัวข้อ "การถอดฝาปิดในแผงด้านหน้า" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 8. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า
- 9. หากคุณล็อคคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อล็อคและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง

10. ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ หากจำเป็นโปรคดูที่ คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

## การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ SATA ในช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว



หากคุณต้องการเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ อย่าลืมสำรองข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์เก่าก่อนที่จะ ถอดออก เพื่อให้กุณสามารถติดตั้งข้อมูลลงในฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ได้



HP ไม่รองรับการเชื่อมต่อทั้งฮาร์คไครฟ์ SATA และ PATA 3.5 นิ้ว ในเครื่อง เดียวกัน

ในการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว:

- 1. หากกุณลีอกเครื่องด้วยลีอก Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดล็อค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดแผงปิด คอมพิวเตอร์
- 3. ใส่สกรูตัวนำมาตรฐาน 6-32 สี่ตัวที่ด้านข้างของใครฟ์ ข้างละสองตัว




#### การติดตั้งสกรูนำของฮาร์ดไดรฟ์



ฮาร์ดไดรฟ์จะใช้สกรูนำมาตรฐาน 6-32 โครงของฮาร์ดไดรฟ์ใต้แผงปิดมีสกรูตัวนำ ติดตั้งไว้เพิ่มเติมอีกสี่ตัวส่วนสกรุมาตรฐานของ HP จะเป็นสีเงินส่วนไครฟ์อื่นๆ ทั้งหมดจะใช้สกรแบบเมตริค M3 ซึ่งแปดตัวจะติดอยู่ที่โครงดิสเก็ตต์ใครฟ์ใต้แผง ปิดเครื่อง สกรูแบบเมตริคของ HP จะเป็นสีดำ

4. ใส่ฮาร์คไครฟ์เข้าในช่องใส่ไครฟ์ ตัวล็อกไครฟ์จะยึกไครฟ์ในช่องโดยอัตโนมัติ




การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ในช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์



ข้อควรระวัง: ตรวจสอบว่าใส่สกรูตัวนำตรงกับช่องในโครงไดรฟ์ในการติดตั้งไดรฟ์ หากใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้ไดรฟ์เสียหายได้





ต่อสายไฟและสายเคเบิลข้อมูล เข้ากับฮาร์ดไดรฟ์ SATA

6. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับช่องเสียบบนเมนบอร์ด



หากเครื่องของคุณมีฮาร์ดไครฟ์ SATA เท่านั้น คุณต้องเชื่อมต่อฮาร์ดไครฟ์กับ ช่องเสียบที่มีสัญลักษณ์ P60 SATA 0 ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กับการทำงานของฮาร์ค ใครฟ์ หากคุณกำลังเพิ่มฮาร์ค ใครฟ์ตัวที่สอง ให้เชื่อมต่อ สายเคเบิลข้อมูลกับขั้วต่อบนบอร์คที่มีติคป้าย P61 SATA 1

- 7 ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืบ
- 8. หากกุณถือกคอมพิวเตอร์ด้วยกุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อถือคและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง
- 9. ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ หากจำเป็น โปรคดูที่ คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์



🔪 หากคุณเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์หลัก ให้ใส่แผ่นซีดี Restore Plus! เพื่อกู้คืนระบบ ปฏิบัติการ ใครเวอร์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ใคๆ ที่เคยติคตั้งไว้ล่วงหน้าใน คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือที่อยู่ในแผ่นซีดี Restore Plus! เมื่อขั้นตอนกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ ให้ลงไฟล์ส่วนตัวที่คุณสำรองไว้ก่อนที่จะเปลี่ยน ฮาร์ดไดรฟ์


#### การถอดไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์

- 1. หากคุณล็อคเครื่องด้วยล็อค Smart Cover ให้เริ่มต้นระบบของ คอมพิวเตอร์อีกครั้ง และเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดล็อค
- 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดแผงปิดคอมพิวเตอร์
- 3. ถอดแผงด้านหน้า
- 4. ถอดสายไฟ และสายข้อมูล ที่ด้านหลังใครฟ์




ข้อควรระวัง: เมื่อต้องการถอดสายสัญญาณต่าง ๆ ให้ดึงจากขั้วต่อหรือส่วนหัว อย่าดึง จากสายโดยตรง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียดายที่อาจเกิดกับสาย

- 5. ถอดใครฟ์ออกจากช่องใครฟ์ คังนี้:
  - นการถอดไดรฟ์ออปติคัลออกจากโครงแบบเคสก์ทอป ให้กดที่ตัว ล็อคไดรฟ์สีเหลือง ● และเลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องไดรฟ์ ❷




การถอดไดรฟ์ออปติคัลในโครงแบบเดสก์ทอป



การถอดดิสเก็ตต์ไดรฟ์หรือไดรฟ์ออปติคัลในโครงแบบมินิทาวเวอร์ (ภาพแสดงไดรฟ์ออปติคัล)

 ในการถอดฮาร์คไดรฟ์ ให้ดึงตัวถี่อกฮาร์คไดรฟ์สีเขียว ● สำหรับ ไดรฟ์นั้น แล้วเลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องไดรฟ์ ②



#### การถอดฮาร์ดไดรฟ์

6. เก็บใครฟ์ที่ถอคออกมาไว้ในหีบห่อที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต



# รายละเอียดผลิตภัณฑ์

HP Compaq Convertible Minitower		
ขนาดแบบเดสก์ทอป		
ความสูง	6.6 นิ้ว	16.7 ซม
ความกว้าง	17.65 ນີ້ຼວ	44.8 ซม
ความลึก (ความลึกจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการติดตั้งโครง รักษาความปลอดภัยสำหรับพอร์ตของคอมพิวเตอร์)	17.8 นิ้ว	45.2 ซม
้ ขนาดของโครงเครื่องแบบทาวเวอร์		
ความสูง	17.65 นิ้ว	44.8 ซม
ความกว้าง	6.6 ນີ້ຼາ	16.7 ซม
ความลึก (ความลึกจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการติดตั้งโครง รักษาความปลอดภัยสำหรับพอร์ตของคอมพิวเตอร์)	17.8 นิ้ว	45.2 ชม
น้ำหนักโดยประมาณ	35 ปอนด์	15.9 กก
น้ำหนักที่สนับสนุน (น้ำหนักแบบกระจายสูงสุดสำหรับ โครงแบบเดสก์ทอปเท่านั้น)	100 ปอนด์	45.5 กก
ช่วงอุณหภูมิ		
้ ขณะทำงาน	50° ถึง 95°F	10° ถึง 35°0
ขณะไม่ทำงาน	-22° ถึง 140°F	-30° ถึง 60°(
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไอน้ำไม่กลั่นตัว)		
ขณะทำงาน	10–90%	10–90%
ขณะไม่ทำงาน (38.7°C ของปรอทวัดความชื้นสูงสุด)	5–95%	5–95%
ระดับความสูง (ไม่มีการปรับความดัน)		
ขณะทำงาน	10,000 ฟุต	3048 เมต
ขณะไม่ทำงาน	30,000 ฟุต	9144 เมต
	30,000 ฟุ ถึง 3000 เมตร (10,000	ต ว ฟุต

#### HP Compaq Convertible Minitower (ต่อ)

การกระจายความร้อน		
สูงสุด	1,916 บีทียู/ชม.	483 กิโลแคลอรี/ชม.
ปกติ (ไม่ทำงาน)	375 บีทียู/ชม.	95 กิโลแคลอรี/ชม.
แหล่งจ่ายไฟ	115 โวลต์	<b>230</b> โวลต์
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน*	90-264 VAC	90-264 VAC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ	100-240 VAC	100-240 VAC
ความถี่ของสายที่ระบุ <sup>.</sup>	50-60 Hz	50–60 Hz
กำลังไฟออก	365 วัตต์	365 วัตต์
กระแสไฟเข้าที่ระบุ (สูงสุด)*	6A @ 100 VAC	3A @ 200 VAC

<sup>\*</sup>ระบบนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีการปรับระดับซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์นี้ผ่านข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมาย CE ที่ใช้ ในประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป แหล่งจ่ายไฟที่มีการปรับระดับยังมีประโยชน์เพิ่มเติมเพราะไม่จำเป็นต้องใช้กับ สวิตช์เลือกระดับแรงดันขาเข้า

## การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำให้นาฬิกาภายในเครื่อง ทำงาน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรคใช้แบตเตอรี่ที่เทียบเท่ากับแบตเตอรี่เดิมที่ติคตั้ง ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ ลิเธียมแบบเหรียญ แรงคัน 3 โวลต์



อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมอาจยาวนานขึ้นเมื่อต่อกอมพิวเตอร์เข้ากับเต้ารับ ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อ**ไม่ได้**เชื่อมต่อกับ ไฟฟ้ากระแสสลับเท่าบั้บ



คำเตือน: คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดอ็อกไซด์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ ลูกไหม้หากไม่ได้ติดตั้งใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ:

- อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
- อย่าให้แบตเตอรื่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่า 60°C (140°F)
- อย่าถอดชิ้นส่วน ทุบ เจาะ ลัดวงจรภายนอก หรือวางในบริเวณใกล้ไฟหรือน้ำ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้อะไหล่ของ HP ที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น



ข้อควรระวัง: ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ สิ่งสำคัญคือการสำรองข้อมูลใน CMOS ของ คอมพิวเตอร์ เมื่อถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าใน CMOS จะถูกลบทั้งหมด โปรดอ่าน คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics เกี่ยวกับการตั้งค่า CMOS



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ หีบห่อแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุไฟฟ้า ร่วมกับขยะภายในบ้าน และเพื่อการรีไซเคิลหรือการทิ้งที่เหมาะสม โปรดใช้ระบบเก็บขยะส่วนกลางหรือส่งคืน ให้กับ HP, พันธมิตรทางการค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ HP



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมของ คอมพิวเตอร์เสียหาย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณ ได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์

- 1. หากคุณได้ถือกคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติถือก Smart Cover ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปลดล็อกและยกเลิกการทำงานของ เซ็นเซอร์ Smart Cover
- 2. ปิดเครื่องกอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออก จากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด จากนั้นให้ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์




## คุณอาจต้องถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันเพื่อจะ ได้เข้าถึงแบตเตอรี่

- 3. หาตำแหน่งแบตเตอรี่และที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ค
- 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ค

#### ประเภทที่ **1**

ก. ยกแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่




การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 1)

 ข. เลื่อนแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนให้เข้าที่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ที่ใส่ แบตเตอรี่จะยึดตัวแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

## ประเภทที่ 2


- ก. เมื่อต้องการถอดแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่ ให้บีบขาโลหะที่ยื่นออกมา
   เหนือขอบของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หลุดออกจากที่ใส่ ให้ดึงแบตเตอรี่ ออก •
- ข. เมื่อต้องการใส่แบตเตอรี่ใหม่ ให้เลื่อนขอบของแบตเตอรี่ใหม่ให้อยู่ใต้
   ขอบของที่ใส่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ดันขอบอีกด้านของแบตเตอรี่ลง
   จนขาโลหะปิดลงบนขอบอีกด้านของแบตเตอรี่ ②



การถอดและการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2)

#### ประเภทที่ 3

- ก. จ้างคลิปหนีบ 🌒 ที่ยึดแบตเตอรื่ออก และถอดแบตเตอรี่ 2
- ใส่แบตเตอรี่ใหม่ และหนีบคลิปกลับเข้าที่



การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 3)



หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ตามขั้นตอน

- 5. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
- 6. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 7. ตั้งค่าวันที่และเวลา รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ของระบบโดยใช้โปรแกรม การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดูใน คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics
- 8. หากคุณล็อคคอมพิวเตอร์ด้วยคุณสมบัติ Smart Cover เป็นประจำ ให้ใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อล็อกและเปิดใช้เซ็นเซอร์ของ Smart Cover อีกครั้ง

# การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย




สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยข้อมูล โปรดดูที่ คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) และ คู่มือการจัดการเคสก์ทอป ในแผ่นซีดี Documentation and Diagnostics และคู่มือ HP ProtectTools Security Manager (บางรุ่น) ที่ www.hp.com

## การติดตั้งล็อครักษาความปลอดภัย


ล็อครักษาความปลอดภัยที่แสดงไว้ด้านล่างและในหน้าถัดไปจะใช้เพื่อล็อค คอมพิวเตอร์มินิทาวเวอร์แบบปรับทรงได้

### ตัวล็อคสายเคเบิล



การติดตั้งตัวล็อคสายเคเบิล

# กุญแจล็อค



การติดตั้งกุญแจล็อค

## ล็อคชนิดหนีบเข้ากับโครงเครื่องแบบสากล

#### ไม่มีสายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย

1. สอคสายเคเบิลของแป้นพิมพ์และเมาส์ไว้ในล็อค



2. ขันสกรูที่มีให้เพื่อยึดล็อคเข้ากับโครงเครื่อง



3. สอดแท่งเหล็กลงในล็อค **1** และดันปุ่ม **2** เพื่อยึดล็อกเข้าที่ใช้กุญแจที่มีให้ เพื่อกลายล็อก



#### มีสายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย

1. ยึดสายสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยโดยรัดไว้กับเครื่องใช้ในสำนักงาน



2. สอคสายเคเบิลของแป้นพิมพ์และเมาส์ไว้ในล็อก



3. ขันสกรูที่มีให้เพื่อยึดล็อคเข้ากับโครงเครื่อง



4. สอดปลายแท่งเหล็กลงในล็อก 🖜 และดันปุ่ม 🛭 เพื่อยึดล็อกเข้าที่ใช้กุญแจ ที่มีให้เพื่อกลายล็อก



# การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือสื่อนำไฟฟ้าต่างๆ อาจทำความเสียหายให้กับ เมนบอร์คหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ซึ่งความเสียหายเช่นนี้อาจทำให้ อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง

### การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต โปรคปฏิบัติตามข้อควรระวัง เบื้องต้นต่อไปนี้:

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส โดยขนย้ายและเก็บผลิตภัณฑ์ในที่เก็บที่ป้องกัน
   ไฟฟ้าสถิต
- เก็บชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในหีบห่อของชิ้นส่วนเหล่านั้น จนกว่า ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต
- วางชิ้นส่วนบนพื้นผิวที่มีการลงกราวด์ก่อนที่จะนำออกจากที่เก็บ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสขา ขั้ว หรือวงจรของอุปกรณ์
- ทำการลงกราวค์อย่างเหมาะสมทุกครั้ง เมื่อสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต

### วิธีการลงกราวด์

คุณสามารถใช้วิธีการหลายอย่างในการลงกราวด์ เมื่อใช้งานหรือติดตั้งชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต โปรดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

■ ใช้สายรัคข้อมือที่ต่อสายกราวด์เข้ากับพื้นที่ทำงานที่ลงกราวด์ หรือ โครงของ เครื่องคอมพิวเตอร์ สายรัคข้อมือเป็นสายที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งมีค่าความด้านทาน อย่างน้อย 1 เมกะโอห์ม +/- 10 เปอร์เซ็นต์ในสายกราวด์ เพื่อการลงกราวด์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ควรสวมสายรัดให้แนบกับผิวหนัง

- ใช้สายรัคข้อเท้า นิ้วเท้า หรือรองเท้าในพื้นที่ทำงานแบบยืน สวมสายรัคที่เท้า ทั้งสองข้างเมื่อยืนบนพื้นที่นำไฟฟ้าหรือแผ่นรองพื้นที่มีการกระจายกระแสไฟฟ้า
- ใช้เครื่องมือซ่อมบำรุงภาคสนามที่มีการนำไฟฟ้า
- ใช้ชุดซ่อมบำรุงแบบพกพาพร้อมแผ่นรองพื้นแบบพับที่กระจายกระแสไฟฟ้าได้ หากไม่มีอุปกรณ์ที่แนะนำข้างต้นในการลงกราวค์ โปรคติคต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP



🔪 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต โปรดติดต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP

# คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่อง และการเตรียมการขนย้าย

# คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องและการดูแลรักษาเครื่อง

ปฏิบัติตามคู่มือเหล่านี้เพื่อการติดตั้งและการคูแลคอมพิวเตอร์และจอภาพอย่าง เหมาะสม

- ไม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่มีความชื้นมากเกินไป หลีกเลี่ยงอุณหภูมิ ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดและการสัมผัสแสงแคคโดยตรงโปรคดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอุณหภูมิและช่วงของความชื้นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณใน ภาคผนวก A, "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" ในคู่มือนี้
- วางเครื่องคอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง เว้นพื้นที่ว่างประมาณ
   10.2 ซม. (4 นิ้ว) ทุกด้านที่มีทางระบายอากาสของเครื่องคอมพิวเตอร์
   และด้านบนของจอภาพเพื่อให้อากาสถ่ายเทได้สะดวก
- ไม่กีดขวางการระบายอากาศของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการบังช่องอากาศเข้า หรือออกของเครื่องไม่ว่าด้านใด ไม่วางแป้นพิมพ์โดยพับขาของแป้นพิมพ์ไว้ ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปโดยตรง เนื่องจากจะเป็นการขวาง ทางระบายอากาศเช่นกัน
- 🔳 อย่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ถอดฝาครอบหรือแผงด้านข้างออก
- อย่าวางคอมพิวเตอร์ซ้อนทับบนแต่ละเครื่อง หรือวางใกล้กันจนได้รับอากาศ ที่ระบายหรือหมุนเวียนจากแต่ละเครื่อง
- หากนำคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้งานในโครงแยกต่างหาก โครงดังกล่าวจะต้องมี
   ช่องอากาศเข้าออกจัดทำไว้ และใช้คำแนะนำการใช้งานเช่นเดียวกับที่กล่าวถึง
   ข้างต้น
- หลีกเลี่ยงการนำของเหลวมาตั้งไว้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์
- อย่าปิดช่องระบายอากาศของจอภาพด้วยวัสดุใดๆ
- ติดตั้งหรือใช้ฟังก์ชันการจัดการพลังงานของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์
   อื่นๆ รวมถึงสถานะพักการทำงาน

- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้:
  - เช็ดด้านนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยผ้านุ่มชื้นหมาดๆ เท่าที่จำเป็น การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจทำให้พื้นผิวภายนอกเปลี่ยนสีหรือ เสียหายได้
  - ทำความสะอาดช่องอากาศทุกด้านของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นครั้งคราว เศษผงและวัสดุแปลกปลอมอาจปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

## ข้อควรระวังสำหรับไดรฟ์ออปติคัล

โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้งานหรือทำความสะอาคไครฟ์ออปติคัล

#### การใช้งาน

- อย่าเคลื่อนย้ายใครฟ์ขณะที่มีการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้ใครฟ์ทำงาน ผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้ไครฟ์มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก อาจมีไอน้ำเกาะตัวในไครฟ์ได้ หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ไครฟ์ทำงาน โปรครออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะปิดเครื่อง หากคุณ ใช้งานเครื่องในทันที ไครฟ์อาจทำงานผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงการวางใครฟ์ในที่ที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด มีการ สั่นสะเทือน หรือสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

#### การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดแผงและปุ่มควบคุมด้วยผ้าแห้งที่บุ่ม หรือใช้ผ้าบุ่มชุบน้ำสบู่
   หมาดๆ อย่าฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดลงที่ไดรฟ์โดยตรง
- หลีกเลี่ยงการใช้สารตัวทำละลายทุกชนิด เช่น แอลกอฮอล์หรือเบนซิน ซึ่งอาจ ทำให้ผิวภายนอกเสียหายได้

#### ความปลอดภัย

หากมีวัตถุหรือของเหลวหกใส่ใครฟ์ ให้ถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ให้ บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ตรวจสอบระบบทันที

#### การเตรียมการขนย้าย

เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. สำรองข้อมูลในฮาร์คไครฟ์ในแผ่นคิสก์ PD, เทป, แผ่นซีคี หรือคิสเก็ตต์ ตรวจสอบว่าสื่อสำรองข้อมูลไม่ได้รับแรงกระชากของไฟฟ้าหรือสนาม แม่เหล็กขณะที่จัดเก็บหรือขนย้าย



## ฮาร์คไครฟ์จะถือคโคยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเครื่อง

- 2. นำแผ่นดิสเก็ตต์โปรแกรมออกจากดิสเก็ตต์ใครฟ์และเก็บไว้
- 3. ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ว่างไว้ในดิสเก็ตต์ใครฟ์เพื่อป้องกันใครฟ์ขณะขนย้าย อย่าใช้ แผ่นดิสเก็ตต์ที่คุณได้เก็บข้อมูลไว้หรือต้องการใช้เก็บข้อมูล
- 4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- 5. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นถอดสายไฟออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. ถอคส่วนประกอบของระบบและอุปกรณ์ภายนอกออกจากแหล่งจ่ายไฟ และจากเครื่องคอมพิวเตอร์



ตรวจสอบว่าบอร์คหรือการ์คทั้งหมคติคตั้งอย่างแน่นหนาในสล็อตของบอร์ค ก่อนที่จะขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์

7. บรรจุส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกลงในหีบห่อ เดิมของอุปกรณ์ หรือหีบห่อที่คล้ายกัน โดยมีวัสดุกันกระแทก



สำหรับข้อมูลของสภาวะแวคล้อมขณะที่เครื่องไม่ทำงาน โปรคดูที่ ภาคผนวก  ${f A},$  "รายละเอียคผลิตภัณฑ์" ในคู่มือนี้

D	สกรูตัวนำ 2–22
DIMM	หน่วยความจำ 2–9
โปรคดูที่ หน่วยความจำ	ฮาร์คไครฟ์ 2–27
S	การเตรียมการขนย้าย E–3
SATA การเชื่อมต่อสายเคเบิล 2–29 การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ 2–27 ก กการคายประจุไฟฟ้าสถิต, การป้องกันความเสียหาย	การถอด การ์คเอ็กซ์แพนชั้น 2–15 ใครฟ์ออกจากช่องใส่ใครฟ์ 2–30 แบตเตอรี่ B–1 แผงค้านหน้า 2–6
D-1 การจัดวางเครื่องแบบเดสก์ทอป 1-7 การ์ด PCI โปรดดูที่ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน การ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI 2-15 PCI Express 2-15, 2-19 การติดตั้ง 2-15 การถอด 2-15 ตำแหน่งสล็อต 2-15	แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 2-4 ฝาปิดในแผงด้านหน้า 2-8 ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชัน 2-17 ล็อค Smart Cover 2-2 การปลดล็อกแผงปิดด้านข้าง 2-2, C-1 การเปลี่ยนโครงแบบคอมพิวเตอร์ 1-7, 1-10 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ B-1 การรักษาความปลอดภัย กุญแจล็อค C-2 ตัวล็อคสายเคเบิล C-1 ล็อค Smart Cover 2-2
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน 2–15 คิสเก็ตต์ใครฟ์ 2–24 ใครฟ์เพิ่มเติม 2–22 ใครฟ์ออปติคัล 2–24 แบตเตอรี่ B–1 เรียกคืนซอฟต์แวร์ 2–30 ล็อครักษาความปลอดภัย C–1	ลือคชนิดหนีบเข้ากับโครงเครื่อง C-3  ค  คอมพิวเตอร์  การเตรียมการขนย้าย E-3  การป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิต  D-1

การเปลี่ยนจากแบบเคสก์ทอปเป็นแบบ มินิทาวเวอร์ 1–10 การเปลี่ยนจากแบบมินิทาวเวอร์เป็นแบบ เคสก์ทอป 1–7 คุณสมบัติ 1–1 คู่มือการใช้งาน E–1 แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 2–4 รายละเอียคผลิตภัณฑ์ A–1 เรียกคืนชอฟต์แวร์ 2–30	<ul> <li>ใครฟ์ออปติคัล         <ul> <li>การติดตั้ง 2–24</li> <li>การทำความสะอาค E–2</li> <li>ข้อควรระวัง E–2</li> <li>คำแนะนำ E–2</li> <li>คุณสมบัติ 1–2</li> <li>สกรูตัวนำ 2–24</li> </ul> </li> <li>๑</li> <li>ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์ 1–6</li> </ul>
ลือครักษาความปลอดภัย 2–2, C–1	ตำแหน่งของใครฟ์ 2–21
คำแนะนำ การใช้งานคอมพิวเตอร์ E–1 คำแนะนำเกี่ยวกับการระบายอากาศ E–1	<b>ท</b> ที่ตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ 1–6
คำแนะนำในการติดตั้ง 2–1 โครงแบบมินิทาวเวอร์ 1–10	ป ปุ่มโลโก้ Windows
<b>จ</b> จอภาพ, การเชื่อมต่อ 1–3	ตุมสสา windows ตำแหน่ง 1–4 ฟังก์ชัน 1–5
ช ช่องเสียบ RJ-45 1–3 ช่องเสียบพอร์ตขนาน 1–3 ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม 1–3	ปุ่มแอปพลิเคชัน 1–4 แป้นพิมพ์ ช่องเสียบ 1–3 ส่วนประกอบ 1–4
ช่องเสียบไมโครโฟน 1-2, 1-3	ы
ช่องเสียบสัญญาณเสียง 1–2, 1–3 ช่องเสียบหูฟัง 1–2 ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก 1–3	แผงด้านหน้า การถอด 2–6 การเปลี่ยน 2–7
<b>ด</b> คิสเก็ตต์ใครฟ์ การติดตั้ง 2–24 คุณสมบัติ 1–2	ฝาปิด 2–8 แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การถอด 2–4 การถีอคและการปลคลี่อค 2–2, C–1
ไดรฟ์ซีดีรอม โปรคดูที่ ใครฟ์ออปติกัล ใครฟ์ดีวีดีรอม โปรคดูที่ ใครฟ์ออปติกัล	<b>ฝ</b> ฝาปิด <i>โปรคดูที่</i> ฝาปิดแผงด้านหน้า

ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น	ส
การถอคุ 2–17	ส่วนประกอบ
การเปลี่ยน 2–19	แป้นพิมพ์ 1–4
พ พอร์ต USB	แผงด้านหน้า 1–2 แผงด้านหลัง 1–3 ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า 1–2
แผงด้านหน้า 1–2 แผงด้านหลัง 1–3 เพาเวอร์	ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง 1–3 ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง 1–3 ส่วนประกอบภายใน, การเข้าถึง 2–4
ช่องเสียบสายไฟ 1–3 ปุ่ม 1–2 ไฟแสดงสถานะ 1–2	<b>ห</b> หน่วยความจำ การติดตั้ง 2–9
<b>ฟ</b> ไฟแสดงสถานะ 1–2, 1–4	การบรรจุซื่อกเก็ต 2–10 การระบุซื่อกเก็ต 2–11 ความจุ 2–9, 2–10, 2–13
n	รายละเอียคผลิตภัณฑ์ 2–9
เมาส์	โหมคแชนเนลเคียว 2–10
ช่องเสียบ 1–3	โหมคอะซิเมตริก 2–10
ฟังก์ชันพิเศษ 1–5	โหมคอินเตอร์ถีฟ 2–10
ร	แหล่งจ่ายไฟ A–2
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	อ
คอมพิวเตอร์ A–1 หน่วยความจำ 2–9	อุปกรณ์ Parallel ATA 2-22
ล	<b>ฮ</b> ฮาร์คไดรฟ์
ลื้อค	การกู้คืน 2–30
กุญแจล็อค C–2	การติดตั้ง SATA 2–27
ตัวล็อกสายเกเบิล C-1	เชื่อมต่อสายเคเบิล SATA 2–29
ล็อก Smart Cover 2–2	ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2
ล็อคชนิดหนีบเข้ากับ โครงเครื่อง C-3	สกรูตัวนำ 2–27
ล็อค Smart Cover และกุญแจ FailSafe 2–2	